TOTO

施工・取扱説明書

イオン水生成器用分岐止水栓

THF23型

商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。

1 安全上の注意（安全のために必ずお守りください）

取り付け前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください。

●この説明書では商品を安全に正しく取り付けていただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。
その表示と意味は次のようになっています。

⚠注意	この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、傷害または物的損害が発生する可能性があることを示しています。

●お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

⃠	⃠は、してはいけない「禁止」内容です。	❗	❗は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠ 注 意

禁止	**凍結が予想される場所に設置しない** 部品が破損し、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。
禁止	**給湯側に接続しない** 本商品はイオン水生成器専用分岐止水栓です。給湯側に接続すると、破損し、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。
禁止	**TKHG31PW型・TKG33U2型以外の水栓には接続しない** 水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。
分解禁止	**この説明書に記載された項目以外は分解・改造しない** 破損して、けがをしたり、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。
必ず実行	**止水栓または配管部の元栓は、必ずイオン水生成器の給水ホースを接続したあと開く** 水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。
必ず実行	**取り付け完了後、接続部からの水漏れがないか、よく確認する** 水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。
必ず実行	**イオン水生成器の給水ホースを取り外す場合は、止水栓または配管部の元栓を閉めてから取り外す** 水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

2 部品の確認

次の部品があることを確認してください。

イオン水生成器用分岐止水栓	その他
	

※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

3 完成図



（注）アルカリ7を接続する場合は、別途「アルカリ7本体吐水パイプ：TH662-3型」が必要となります。

※1.連結管の接続方法については、連結管に同梱の施工説明書をご確認願います。

4 施工手順

1 元栓を閉める

重要

止水栓または配管部の元栓を閉める。

2 ふさぎふたの取り外し

①精密ドライバーまたは先端の細いマイナスドライバーなどで水栓の水側分岐口（右側面）のキャップを外す。
②ふさぎふたを六角棒レンチ(対辺：4mm)またはマイナスドライバーなどで取り外す。

注 意

●取り外したキャップとふさぎふたおよび六角棒レンチは大切に保管してください。
●めっき表面を傷つけないように注意してください。



3 アダプターの取り付け

水側分岐口にアダプターを工具でしっかり取り付ける。



4 ホース継手の取り付け

分岐止水栓本体にホース継手を工具でしっかり取り付ける。



5 分岐止水栓本体の取り付け

アダプターを固定し、分岐止水栓本体をしっかり取り付ける。



注 意

アダプターの六角面を工具で固定し、アダプターが回らないようにして取り付けてください。
アダプターが回ると、接続部が破損し、水漏れのおそれがあります。

6 給水ホースの接続

ホース継手にイオン水生成器の給水ホースを接続し、ホースクランプで固定する。



注 意

クランプはホースの抜けを防ぐためのものです。必ず取り付け、確実に締め付けてください。（カチカチカチと3回鳴るくらいが目安です）

7 元栓を開く

ハンドルが「閉」の状態のなっていることを確認し、止水栓または配管部の元栓を開く。

注 意

接続部からの水漏れがないか特に注意して確認してください。

裏面へつづく

5 使いかた

浄水を出す

ハンドルを反時計まわりに回す。

浄水吐水口から浄水が出ます。



浄水を止める

ハンドルを時計まわりに回す。

浄水が止まります。



注 意

食器洗い乾燥機用分岐止水栓および連結管(TN504-1:別売品)の上に物を置いたり、引っ張ったりしないでください。

お客様専用窓口

商品のお問い合わせは

TOTO(株)お客様相談室へ
TEL **0120-03-1010**
FAX **0120-09-1010**
受付時間：9:00～17:00(夏期休暇・年末年始を除く)
※携帯電話・PHSからのご利用は…
093-951-2526(有料)へ

修理のご用命は

安心・信頼の
TOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ
ホームページ http://www.tom-net.jp/
TEL **0120-1010-05**
FAX **0120-1010-02**
受　　付：年中無休
受付時間：8:00～19:00
訪問修理：年中無休（一部地域を除く）
営業時間：9:00～18:00
※携帯電話(PHSは除く)からのご利用は…
0570-05-1010(有料)へ

交換部品・別売品のご購入は

TOTOメンテナンス(株)
TOTOパーツセンターへ
TEL **0120-8282-55**
FAX **0120-8272-99**
受付時間：平日 9:00～18:00
土・日・祝日 10:00～18:00
(夏期休暇・年末年始を除く)
※携帯電話・PHSからのご利用は…
093-952-8682(有料)へ

お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。詳細はTOTOホームページをご覧ください。

TOTO株式会社　TOTOホームページ http://www.toto.co.jp/

この印刷用版下データは、重度障がい者多数雇用企業サンアクアTOTO(株)で作成しました。「TOTOグループ」は障がい者雇用の推進に努力しております。

※この施工・取扱説明書は、大切に保管してください。